

حامل فلكس تك | ماجيك ستاند

دليل الإستخدام

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الإستخدام

المواصفات الفنية :

- الارتفاع: 1.7 mm
- الطياع: 141mm (الطول) X 140mm (العرض)
- الوزن: 136 جرام
- قوة التحمل: 10 كغ
- الارتفاع: 6 مستويات 7.0 سم حتى 12.0 سم
- مواد التصنيع: سبائك الزنك و الفولاذ المقاوم للصدأ و مقاوم للتأكل.
- الصمام: أداة سترة واحدة - عوب التصنيع
- الملحقات: Majextand x 1 ، قاعدة مانعة للانزلاق X 4 ، مسحية كهربائية 1 ، شريط لاصق X 2

لمحة :

ماجي ستاند انخف وأخف حامل لابتوب ، مصنوع من سبائك الزنك ، والفوائد المقاوم للصدأ ، تصميمه عصري يشتمل 1.7 مم فقط ، يعطيك النهاية الفضفاض عنده التنقل به من مكان لآخر ، يتم لصقه مباشرةً أسفل اللابتوب حيث يتبع التحكم في درجة ارتفاع وانحناء الكمبيوتر ضمن ستة مستويات مرتبة بما يتناسب مع مستوى رؤية بإستفادة العين لوضع جلوس صحي ومتانى


الأجهزة المتوافقة :

جميع أجهزة Macbook ، أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي يقل مقاسها عن 18 بوصة ، لها قاع مسطح ، وليس لها غطاء قابل للإزالة أو بطارية قابلة للنزع


التعليمات :

1. يرجى التأكد من أن السطح السفلي للكمبيوتر محمول الخاص بك مستوى تماماً ولا يوجد أي مكونات مثبتة قد تتعارض مع التثبيت.
2. يتم استخدام الشريط اللاصق على السطح السفلي فقط للأجهزة التي تحتوي على مواد ناعمة (مثل الأسبيكتون TPU/TPU) غير قابلة للانصاق.
3. تم تعميم القواعد المطاطية لاستخدامها على وجه التحديد مع القواعد المستديرة المطاطية الأصلية للكمبيوتر المحمول . الرجاء اختبار وضع آخر إذا كان هذا لا يتوافق مع مواصفات جهازك.
4. Majextand يمنع استخدامها من قبل الأطفال دون سن 7 سنوات من العمر . كما يجب على الأطفال البالغين من العمر أقل من 12 عاماً أن يسترشدوا بشخص بالغ.


تهيئة مكان التثبيت




قم بقياس ورسم خطوط
لتلويب مكان الحامل
باستخدام قلم رصاص HB.
ثم قم بمحاذاة الحامل كما
هو موضح بالخطوط الخضراء
الموضحة بالرسم التأكيد من أن
جانب الشعار بالقرب من القطب من
العلوية للكمبيوتر المحمول



يجب تنظيف السطح السفلي
للكمبيوتر المحمول مستندًا
إلى المسحة المرفقة مع الحامل.





قم بتنشيط القواعد المانعة
للانزلاق فوق القواعد الأصلية
للكمبيوتر المحمول ، بحيث
تكون القطع الأطول بمقدار
الطاقة السفلية للكمبيوتر



قم بتنزيل الحماية عن الشريط
اللاصق ثم قم بتنشيط الحامل
بالمكان الصحيح على سطح
الكمبيوتر الخلفي عن طريق
الضغط على الشريط اللاصق
بقوة.



تنشيط الحامل



قم بوضع أصبعك في الفتحة
المركبة للحامل وسحب الجزء
العلوي من الحامل للأعلى حتى
تحصل على المستوى الأول.

تنبيه: الرجاء عدم رفع الجانب
السفلي من الحامل ، حيث قد
يؤدي ذلك إلى إمالة شاشة
الكمبيوتر المحمول إلى الخلف.



فتح الحامل



قم بوضع أصبعك في الفتحة
المركبة للحامل وسحب الجزء
العلوي من الحامل للأعلى حتى
تحصل على المستوى الأول.



تنبيه: الرجاء عدم رفع الجانب
السفلي من الحامل ، حيث قد
يؤدي ذلك إلى إمالة شاشة
الكمبيوتر المحمول إلى الخلف.

رفع الحامل لمستوى أعلى




لتحقيق مستوى أعلى ، يرجى
سحب الجزء السفلي للتعلن
وذلك للحصول على 6 (ستة)
مستويات ارتفاع مختلفة
لشاشة الكمبيوتر المحمول
الخاص بك بما يتناسب مع
مستوى العين.

إغلاق الحامل



لإغلاق الحامل ، قم بالضغط
على أزرار القفل الجانبية ثم
ادفع الحامل للأعلى وذلك
للرجوع لوضع الإغلاق الأصلي.
(ما هو موضح بالصورة)

إزالة الحامل



لإزالة الحامل ، يرجى إدخال
بطاقة بلاستيكية بإدراك بين
الكمبيوتر المحمول والحامل.
ثم ادفع البطاقة على جميع
الجهات لإزالة الشريط اللاصق