

MAJEXTAND 取扱説明書 ━ MAJEXTAND- 人間工学に基づく、世界最薄スタンド

ノートパソコンスタンドは通常、使用中の頸椎を保護するだけでなく、放熱を促進させる効果があります。ですが、そういう効果を理解しつつも、通常のスタンドはサイズや重量が大きく、使いにくいことがあります。あるいは、デザイン、耐久性、または使用方法が複雑で満足できず、持ち出すことがほとんどないということもあるかもしれません。

製品について:
Majextandは最も薄く、エレガントなデザインのノートパソコン用スタンドです。頸椎を保護し、快適な使用をお約束します。
Majextandは、指1本、わずか1秒で使用開始することが出来、しかも好みの高さに簡単に調整が可能です。

だから、Majextandがあれば、いつでもどこでも人間工学に基づいた快適な姿勢でノートパソコンを使用することが出来るのです。

精密な設計と製造によるミニマルデザインで、超軽量、超スリムなエレガントスタンドが誕生しました。取り付けは誰にでも簡単に行える設計で、そこにスタンドがあることさえ忘れてしまうほどの薄さです。また、3D放熱構造で、お使いのノートパソコンのベストパフォーマンスに貢献致します。

一:特徴

1. 最薄 - わずか1.7mmの厚みで25セント硬貨より薄い
2. 携帯性に優れる - 指1本、わずか1秒で使用準備OK。簡単な取り付け
3. 驚くべきデザイン - 精密な技術による最先端のデザイン
4. 簡単な高さ調整 - 人間工学に基づく段階の高さ調整
5. 3D放熱構造 - スタンドを使用することで生まれる空気の流れ
6. 80°Cの熱に耐え、剥がした後も残物が出ない、強靭な両面テープ

二:仕様

1. 生産国: Made in Taiwan
2. 厚み: 1.7mm
3. サイズ: L141mm x W140mm
4. 重量: 136g
5. 6段階の高さ調整: 7cm ~ 12cm
6. 材質: ステンレススチール、亜鉛合金、POM製の脚部

三:内容物

1x Majextand, 4x ゴム足, 1x アルコールクリーナー, 2x 両面テープ

四:適合性

すべてのApple製 MacBook / MacBook Pro 及び スクリーンサイズが18インチ以下のノートパソコン(ただし、底面がフラットであること)

保証:

本製品にはお買い上げ日から1年間の保証が付属致します。本保証は製造及び材料に起因する不良を対象としており、お客様の誤った使用の場合など製品保証の適用範囲外と致します。また本製品の使用から生じる他製品や人体への被害等、メーカー及び代理店は一切責任を負いません。

五. 取り付け前の確認:


1. ノートパソコンの底面部分のケースに破損や傷がないか確認して下さい。
破損や傷がある場合は、Majextandの取り付けに干渉することがあります。
2. Majextandの取り付けには硬い面に対して両面テープを利用し、固定します。そのため、ノートパソコンの両面テープが貼り付けられる箇所が、TPU, TPE、またはシリコンのような柔らかい素材には貼り付けてできません。
3. ゴム足はスリムで丸みを帯びた形状のゴム足に使うことを想定しています。
もしも他のノートパソコンのゴム足の形状が異なる場合は、付属のゴム足の位置を調整することをお勧め致します。

4. Majextandは7歳以下のお子様にはご利用いただけません。
また、12歳以下の子供がご利用になる場合も大人が指導するようにして下さい。

六. 取り付けについて


1. 表面をきれいに:

付属のアルコールクリーナーでノートパソコンの底面をきれいにして下さい。




2. 位置決め:

図のような緑色のラインを想定し、ラインに沿うような形でMajextandを置きます。その際に、Majextandのロゴが上に位置するようにして下さい。




3. 取り付け:

2. で決めた場所に、Majextandに貼り付けてある両面テープを利用して、Majextandのフレームをノートパソコンにしっかりと押しつけるようにして貼り付けて下さい。
なお、貼り付けの際は貼り付け位置が中央にあるか、貼り付けの障害となるようなものはないか確認して下さい。






4. 使用方法:

中央の穴に指を掛け、手前に引くようにして最後まで持ち上げて下さい。このポジションが目線が最も低く、キーボードのタイピングに適しています。





5. 高さ調整:

より高い視点で利用するためには、中央の穴に再度指を掛け、格納式のプレートを引き上げます。6段階の高さ調整が可能です。




6. 収納:

Majextandを収納するには、サイドのロックボタンを押してプレートをケースに収納するようにして下さい。



7. ゴム足の貼付け

付属のゴム足をノートパソコンに付いているゴム足の上に貼り付けて下さい。長い足の方がノートパソコンの前面に、正しい方向で貼り付けられることを確認して下さい。



8. 取り外し:

Majextandを完全に取り外すには、有効期限の過ぎたクレジットカードのような薄いものを間に置いて、両面テープを取り外すようスライドさせて下さい。

