MAJEXTAND
Improves posture magically!

Ⓓ **Gebrauchsanweisung**

Universal Smart-Stand für Notebooks
Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser ultradünne Ständer macht das Arbeiten mit dem Laptop ergonomischer, indem er ihn etwas erhöht. Er bietet 6 verstellbare Positionen und hält diese auch, ohne zu groß zu werden. Der Freiraum unterhalb des PCs trägt außerdem zum Kühlen bei.
Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter. Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Symbol-Erklärungen

Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.

Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch in dieser Bedienungsanleitung nicht beachten, haften wir nicht für möglicherweise daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
  - sichtbare Schäden aufweist,
  - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert
  - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
  - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen. Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel in Bezug auf die Montage haben.

Bedienelemente



1 Oberer Ständer
2 Ver-/Entriegelung (oben)
3 Ver-/Entriegelung (unten)
4 Unterer Ständer (Höhenverstellung)
5 Rahmen

Lieferumfang

- Ständer
- 2 Reserve-Klebestreifen
- 4 Gummifüße
- Bedienungsanleitung

Pflege und Reinigung

- Schalten Sie den Computer aus, trennen Sie ihn vom Netzteil und lassen Sie ihn auf Raumtemperatur abkühlen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder andere chemische Lösungsmittel, da diese Produktschäden verursachen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreie Tuch.

Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Material	Zinklegierung & Edelstahl
Kompatibilität	Laptop mit max. 18" Bildschirmdiagonale (intaktes Gehäuseunterteil)
Klebeband	Rückstandsloses Klebeband
Ständerhöhe	6 Positionen (7 -12 cm)
Abmessungen (B x H x T)	141 x 140 x 1,7 mm (eingeklappt)
Gewicht	136 g

Montage

a) Vorbereitung

- Achten Sie darauf, dass keine hervorstehendene oder abnehmbaren Komponenten vorhanden sind, die die Montage behindern können.
- Wischen Sie den Boden des Laptops ab. Siehe den Abschnitt „Pflege und Reinigung".
- Achten Sie vor dem Anbringen der Klebestreifen darauf, dass die Fläche vollkommen trocken ist. Auf weichen Gehäusematerialien wie Silikon, TPU/TPE haften die Streifen nicht.



b) Markierungslinien anzeichnen

Stellen Sie den Notebook auf einer weichen Fläche ab und verwenden Sie einen Bleistift,der weicherr als HB ist, um die Gehäuseunterseite vor Kratzern zu bewahren. Stellen Sie sicher,dass der Ständer die Kühlöffnungen des Notebooks nicht zudeckt.



- Zeichnen Sie wie gezeigt drei Markierungslinien.
- Die obere Linie sollte oberhalb der Gummifüße am Unterteil angezeichnet werden.
- Die vertikalen Linien sollte so angezeichnet werden, dass der Ständer mittig angeordnet ist.

c) Ständer am Laptop anbringen

- Ziehen Sie die Klebestreifen vorsichtig ab.
- Setzen Sie den Ständer gegenüber den Markierungslinien an, beginnen Sie mit der Kante des oberen Ständers(1). Dieser muss an der oberen Linie anliegen.
- Drücken Sie ihn beim Ankleben vorsichtig auf.



d) Ständer

Auf empfindlichen Oberflächen kann der Ständer Spuren oder Kratzer hinterlassen. Achten Sie darauf, dass der Ständer ganz ausgeklappt ist, bevor er mit dem Laptopgewicht belastet wird.



- Schieben Sie den oberen Ständer **(1)** über das mittlere Loch bis zum Anschlag heraus. Ein Klickgeräusch sollte zu hören sein.
- Die Höhe des Ständers können Sie (6 mal) verstellen, indem Sie den unteren Stand herausziehen und die Höhenverstellung**(4)** verwenden.



e)Ständer einklappen

- Die Ver- und Entriegelungstasten (2) und (3) drücken, und die Finger aus dem Klappbereich fern halten.
- Schieben Sie die Platten nach unten, bis sie mit dem Laptopgehäuse bündig sind.



f)Gummifüße befestigen

Die langen Gummidämpfer müssen wie gezeigt an der Vorderkante angebracht werden.

- Kleben Sie die Gummifüße über die Füßee des Laptops auf. Die längeren Füße gehören wie dargestellt zur Vorderkante.
- Drücken Sie die Füße zum festen Ankleben etwas an.



g) Ständer vom Laptop abnehmen

Keinen harten Gegenstand verwenden, um das Gehäusematerial zu schonen. Verwenden Sie eine alte Kreditkarte oder etwas ähnliches. Ziehen Sie den Ständer nicht mit Gewalt vom Laptop ab.



- Führen Sie vorsichtig eine alte Kreditkarte (oder ähnliches) in den Zwischenraum zwischen dem Rahmen (5) und dem Laptopgehäuse ein.
- Schieben Sie die Karte sachte gegen den Klebestreifen entlang der Klebekante, bis der Ständer vollständig vom Laptop getrennt ist.